

# Инструкция по настройке и использованию приставки Каон Zapper

Модели приставок:



Каон Zapper 5000

Каон Zapper 6000



В функционал могут быть внесены изменения.

## Основные функции пульта Приставки

Функция	
Вкл., выкл. приставки	
Переключение каналов	CH +/-
Громкость	VOL +/-
Выключение звука	
Список каналов / Подтверждение	OK
Переключение по списку каналов	Центральная вверх / вниз
Переключение категорий каналов	Центральная вправо / влево
ТВ-гид	GUIDE
Выход	Exit
Возврат на предыдущий канал	BACK
Переключение языка канала	AUDIO
Включение субтитров	SUB-T



## Установка и подключение приставки

1. Антенный кабель RG-6, подключенный к оборудованию Акадо, подключите в разъем (1) приставки.
2. Подключите телевизор к приставке при помощи HDMI-кабеля в разъем (2), а, при отсутствии в телевизоре разъема для HDMI-кабеля, с помощью разъема 3,5 Jack – 3 RCA (колокольчики)(3).
3. На телевизионном пульте с помощью кнопки Source / TV-AV / Input (в зависимости от модели) выберите источник сигнала (HDMI или AV/Video соответственно).

## Первое включение приставки

1. Включите телевизор кнопкой включения.
2. Включите приставку кнопкой включения.
3. Подтвердите выбор часового пояса кнопкой ОК (по умолчанию выбрано московское время)
4. Подтвердите запуск Автоматического поиска каналов кнопкой ОК.
5. Подтвердите обновление ПО приставки кнопкой ОК. Обновление ПО приставки может происходить несколько раз. Дождитесь полного завершения обновления.

В дальнейшем при выключении питания приставка загружается 30-60 сек. По кнопке включения / выключения – в течении нескольких секунд.

Каждый раз выключать приставку из розетки нет необходимости. **Но обязательно выключайте приставку кнопкой выключения на пульте, когда ее не используете.**

## ТВ-гид

Для запуска ТВ-Гида нажмите соответствующую кнопку на пульте приставки (см. стр 2).

Навигация по ТВ-гиду осуществляется центральными кнопками вверх, вниз, вправо, влево. Цветные функциональные кнопки переключают категории каналов (см. информацию на экране).

Для отображения подробной информации о телепередаче, нажмите кнопку ОК.

Для выхода нажать кнопку Выход (см. стр. 2).

## Запись, напоминание

Для работы функции в USB-разъем телевизора должен быть подключен usb-накопитель (флешка), либо внешний жесткий диск. Убедитесь, что носитель пустой, либо на нем не содержится важной информации, т.к. **прежняя информация на носителе будет стерта.**

В режиме ТВ-гида нажмите ОК на планируемой к записи или напоминанию телепередаче, выберите цветными функциональными кнопками Запись либо Напоминание.

## Пауза эфира

Для работы функции Pause Live в USB-разъем телевизора должен быть подключен usb-накопитель (флешка), либо внешний жесткий диск. Убедитесь, что носитель

пустой, либо на нем не содержится важной информации, т.к. **прежняя информация на носителе будет стерта.**

Во время эфира нажмите Паузу (||). Для продолжения просмотра нажмите Воспроизведение (▶). Для возврата к текущему эфиру нажмите Стоп (■).

При первом нажатии на Паузу, приставка попросит отформатировать носитель.

## Видеотека/Телеархив

**Для работы интерактивных функций необходимо подключение UTP-кабеля.** За подробной информацией обратитесь в Службу поддержки Абонентов Компании.



## Обучающие видео на канале Дом.ru

